

Kasho

ウッドガラスペン プレミアム ペン先の交換方法

ウッドガラスペン プレミアム ペン先の交換方法

■ウッドガラスペンプレミアムシリーズのペン先が摩耗劣化/破損した場合に、ペン先を付け替え交換することが出来ます。ペン先を指でしっかりと持って少し回しながら引き抜くとペン先を外すことができます。**ペン先交換の際には手指を怪我しないように、必ず布を巻くかゴム手袋をするようにしてください。**

■交換用ペン先を頻繁に付け替え交換を繰り返すと、ペン先の止まり具合が少しずつ緩くなってきます。緩くなりペン先が抜けやすくなってきたら、硬質ガラス製ペン先のガラス軸の終わり1cm位に、ネイル用のクリアトップコートを1回だけ付属のハケで薄く塗ってよく乾燥させてください。速乾性のトップコートがお勧めです。トップコートを塗ると、ガラス軸の周りに薄い皮膜が出来るので、またペン先が固めに止まるようになります。厚く塗りすぎてペン先軸が入りづらくなってしまったら、除光液でトップコートを取り除いてから再度試してください。固くなりすぎた軸を無理に差し込むとガラス軸が折れてしまう場合があります。ペン先交換する場合には無理せず慎重に、必ずゴム手袋をして怪我をしないように注意してください。

■ペン先 仕様 **※ハンドメイドの為、多少の個体差があります。**
全長 約50mm・重量 約3.5g・材質 硬質(耐熱)ガラス・ペン先溝数 10本



ガラス工房スタジオ嘉硝 代表 田嶋 嘉隆
〒910-0373 福井県坂井市丸岡町高柳 16-128
TEL/FAX 0776-76-5123 info@studio-kasho.com

注意 本製品の硬質ガラス製ペン先は脱着可能で先端がとても尖っています。誤飲/ケガ等の恐れがありますので、お子様の手が届かないところでのご使用および保管をお願いします。

銘木シリーズウッドガラスペン ペン先の交換方法



銘木ウッドガラスペン専用 交換用ペン先 Extra Fine(極細)

■銘木シリーズ/ウッドガラスペンのペン先が摩耗劣化/破損した場合に、ペン先を付け替え交換することが出来ます。ペン先を指で持ち少し回しながら引き抜くとペン先を外すことができます。**交換の際には手を怪我されないように、必ずゴム手袋をするようにしてください。**

■銘木軸交換用ペン先を頻繁に付け替え交換を繰り返すと、ペン先の止まり具合が少しずつ緩くなってきます。緩くなり抜けやすくなってきたら、硬質ガラス製ペン先のガラス軸の終わり1cm位に、ネイル用のクリアトップコートを1回だけハケで薄く塗ってよく乾燥させてください。速乾性のものがお勧めです。トップコートを塗ると、ガラス軸の周りに薄い皮膜が出来るので、またペン先が固めに止まるようになります。厚く塗りすぎてペン先軸が入りづらくなってしまったら、除光液でトップコートを取り除いてから再度試してください。固くなりすぎた軸を無理に差し込むとガラス軸が折れてしまう場合があります。固いと感じられた場合には必ずゴム手袋をして、お怪我をされないように注意してください。

■ペン先 仕様 **※完全ハンドメイドの為、多少の個体差があります。** Made in Japan
・字幅 Extra Fine(極細)・全長 約60mm・重量 約5g
・材質 硬質(耐熱)ガラス・ペン先溝数 10本



ガラス工房スタジオ嘉硝 代表 田嶋 嘉隆
〒910-0373 福井県坂井市丸岡町高柳 16-128
TEL/FAX 0776-76-5123 info@studio-kasho.com



4570113220245

注意 本製品の硬質ガラス製ペン先は脱着可能で先端がとても尖っています。誤飲/ケガ等の恐れがありますので、お子様の手が届かないところでのご使用および保管をお願いします。

※他の字幅でもペン先の交換方法は同じです。

Glass Studio 嘉硝